

## ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА

### *Необходимо указать:*

- наименование и тип шкафа в соответствии со структурой условного обозначения;
- мощность второго фидера, если управляемые двигатели имеют разную мощность;
- степень защиты корпуса.

### *При дополнительной потребности мы можем:*

- установить амперметры и вольтметр на дверце ящика;
- предусмотреть любое необходимое количество сальников (гермовводов) для ввода кабелей;
- использовать защитную или коммутационную аппаратуру любого производителя;
- изготовить корпус любых габаритных размеров, исполнения и степени защиты;
- осуществить обогрев шкафа для использования в суровых климатических условиях;
- изготовить корпус антивандального исполнения;
- окрасить корпус в любой цвет палитры RAL.

### *В стандартной комплектации шкафы поставляются:*

- с устройствами индикации (лампочками) на лицевой панели (двери);
- без сальников;
- со степенью защиты IP3.