

Кабельные фланцы



Назначение:

- для организации ввода кабеля в корпус.

Материал:

- сталь 1,5 мм, порошковое покрытие RAL7035 и RAL3000.

Отличительные особенности:

- необходимый тип фланца можно определить, воспользовавшись таблицами к навесным корпусам;
- наличие замкнутого контура из вспененного полиуретана для пыле- и влагозащиты;
- кабельные вводы заказываются отдельно;
- применимы только для корпусов серии CE и ST.

Комплект поставки:


- фланец, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Тип фланца	Перфорация под кабельный вод типа FL21	Кол-во вырезов	Серия корпусов	Размер, мм	Цвет	Код
1	FL21	1	CE	330x100	7035	R5FPCE01
2	FL21	2	CE	530x100	7035	R5FPCE02
1	нет	нет	CE	330x100	7035	R5FSCE01
2	нет	нет	CE	530x100	7035	R5FSCE01
3	FL21	1	ST	343x153	7035	R5FPST01
1	нет	нет	ST	243x103	7035	R5FSST00
2	нет	нет	ST	343x103	7035	R5FSST09
4	FL21	1	ST	443x153	7035	R5FPST02
5	FL21	2	ST	543x153	7035	R5FPST03
3	нет	нет	ST	343x153	7035	R5FSST01
4	нет	нет	ST	443x153	7035	R5FSST02
5	нет	нет	ST	543x153	7035	R5FSST03
3	FL21	1	ST	343x153	3000	R5FPST01-RAL3000
4	FL21	1	ST	443x153	3000	R5FPST02-RAL3000
5	FL21	2	ST	543x153	3000	R5FPST03-RAL3000

Держатель концевого выключателя



Назначение:

- для установки концевого выключателя.

Материал:

- оцинкованная сталь 2 мм.

Отличительные особенности:

- крепится на болт заземления внутри корпуса;
- использование держателя позволяет сохранить высокую степень пыле- и влагозащиты корпуса;
- держатель предназначен для установки конечных выключателей R5MC, см. стр. 119;
- концевой выключатель не входит в комплект поставки корпусов.

Комплект поставки:

- держатель, монтажные аксессуары.

Чертежи:

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Описание	Код
Держатель концевого выключателя R5MC	R5FLS01