

D-BT

Беспроводной Bluetooth
пульт управления
облачной сплит-системой




°DAICHI

Поздравляем с покупкой!


Пульт управления позволяет управлять основными функциями сплит-системы

Краткое руководство пользователя


- 1 Установите элементы питания в пульт



- 2 Поднесите пульт °D-BT на расстояние не более 10 см от внутреннего блока



- 3 Нажмите клавишу включения на пульте



- 4 На кондиционере загорится индикация подключения пульта (голубым цветом)



Пульт привязан к вашему кондиционеру


- 5 Управляйте вашим кондиционером

Отвязка пульта от кондиционера

Зажмите и удерживайте клавишу EX более 3-х секунд, чтобы отвязать пульт от кондиционера.

Также вы можете привязать или отвязать пульт управления через приложение Daichi Comfort - понадобится серийный номер пульта, который расположен под крышкой батарейного отсека.

Описание функций управления



1. Включение / Выключение кондиционера. Дисплей загорается с предыдущей настройкой температуры и режима.



2. Ночной режим.

Режим выключения индикации дисплея на внутреннем блоке SL (Sleep). При включении на дисплее отображается SL.



3. Режим качания заслонок.

Включение/выключение качания горизонтальными заслонками кондиционера. S0 качание выкл, S1 качание вкл. (Swing).



4. Тихий режим.

В данном режиме кондиционер выполняет команды управления без звука подтверждения Si (Silent).



5. Турбо режим.

Режим повышенной мощности поможет быстро охладить помещение. На дисплее кондиционера отобразится Tu (Turbo).



6. Режим охлаждения.

При включении этого режима на дисплее кондиционера отобразится CO (Cool).



7. Режим осушения.

При включении этого режима на дисплее кондиционера отобразится DR (Dry).



8. Автоматический режим.

При включении этого режима на дисплее кондиционера отобразится AU (Auto).



9. Вентиляция.

При включении этого режима на дисплее кондиционера отобразится VE (Ventilation).



10. Режим нагрева.

При включении этого режима на дисплее кондиционера отобразится HE (Heat).




11. Кнопка EX отвязка пульта от кондиционера.

Например, при подключении к другому кондиционеру.

Удерживайте эту клавишу в течение 3 секунд, пульт отключится от текущего устройства и его можно будет привязать к новому устройству.



12. Регулировка скорости вентилятора (на дисплее отображается A-1-2-3).





Скорость и температура в режиме осушки и автоматическом режиме отрегулировать нельзя, кондиционер сам определяет необходимую скорость вентилятора и температуру

13. Блок управления температурой.

На дисплее отображается выставленная температура при нажатии.



Нажмите + или -, чтобы увеличить или уменьшить температуру. На дисплее отобразится установленная температура.



При использовании пульта управления на дисплее внутреннего блока отображается голубой индикатор подключенного пульта управления, пульт управления через 1 мин. уходит в сон для экономии заряда элементов питания и индикация подключения на дисплее внутреннего блока гаснет. При нажатии любой клавиши пульта индикация подключения возобновляется. Остаток заряда элементов питания вы можете посмотреть в приложении Daichi Comfort.

Комплектация

1. Инструкция - 1 шт.
2. Пульт управления - 1 шт.
3. Батарейки (AAA) - 2 шт.

Характеристики и параметры изделия

Тип изделия:	Bluetooth-пульт ДУ
--------------	--------------------

Частотный диапазон:	2,4 – 2,5 ГГц
---------------------	---------------

Номинальное напряжение:	3,0 В (R03/LR03 x 2 шт.)
-------------------------	-----------------------------

Габаритные размеры:	138x38x10~18 мм
---------------------	-----------------

Вес:	57,5 г.
------	---------

Техническое обслуживание

Изделие не требует проведения регламентных работ. Профилактика ограничена периодическим контрольным осмотром и очисткой от пыли.

Условия транспортировки и хранения

Оборудование должно транспортироваться и храниться в заводской упаковке. Транспортировка возможна любым видом крытого транспорта.

Условия хранения: температура от -30 до +30 °С, влажность 15 – 85% без конденсата.

Утилизация отходов

Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти.

Меры при неисправности оборудования

При обнаружении неисправности оборудования, пользователь должен, не вскрывая устройство, обратиться в любой удобный для него авторизованный сервис-центр для диагностики и ремонта оборудования.

Соответствие требованиям ТР ТС

Оборудование, к которому относится настоящая инструкция, при условии его эксплуатации согласно данной инструкции, соответствует следующему техническому регламенту: Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).

Гарантия и сервис

Гарантия: 1 год.

Изготовитель: Shenzhen Taihaoda
Electronics Co., Ltd.

Адрес производства: China, Shenzhen
City, Longgang District, Henggang Town,
Xikeng Community, Dawu street 4,
factory building, floor 4

Страна производства: Китай,
месяц и год производства указаны
на упаковке

Импортер / Организация,
уполномоченная изготовителем
на территории Таможенного союза
является компания ООО «ДАИЧИ».

Адрес: Российская Федерация, 125130,
г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11/1,
эт. 3, оф. 20

E-mail: info@daichi.ru

Единая справочная служба:
8 800 200-00-05

Список сервисных центров доступен
по ссылке: www.daichi.ru/service/

Срок службы и (или) хранения: 1 год
Особых условий реализации
не предусмотрено.

8 800 201-45-84

звонок бесплатный

EAC


О приложении



Работает с
мобильным приложением
Daichi Comfort



Воспользуйтесь QR-кодом
для скачивания



После установки приложения
зарегистрируйтесь в нем
для начала работы.

Также вы можете зарегистрироваться
на сайте
web.daichicloud.ru

Внимание!

Регистрируясь в приложении, пользователь дает согласие на обработку персональных данных, а также посредством регистрации пользователь подтверждает, что ознакомился и согласен с условиями и порядком пользования приложением. Регистрируясь, вы принимаете все условия пользовательского соглашения.