



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ**  
**Молния-12-УЛЬТРА, Молния-24-УЛЬТРА**  
**ПАСПОРТ**

ОКПД2 26.30.50.119 ТУ 26.30.50-001-0131524356-2018  
С-RU.ПБ68.В.03056

### **1. Общие указания.**

1.1. Оповещатель световой Молния-12-УЛЬТРА, Молния-24-УЛЬТРА предназначен для обозначения эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2. Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

### **2. Технические характеристики.**

2.1. Номинальное напряжение питания Уном, В

Молния-12-УЛЬТРА 12

Молния-24-УЛЬТРА 24

2.2. Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений (0,75÷1,15)Уном

2.3. Потребляемый ток при напряжении Уном, не более, мА 52

2.4. Рекомендуемые эксплуатационные режимы

• рабочая температура, °C	- 30....+55
• относительная влажность при + 25 °C, %	90
• атмосферное давление, мм. рт. ст.	600...800

2.5. Габаритные размеры, мм 296x333x48

2.6. Масса, не более, кг 0,3

2.7. Степень защиты оболочки (код IP) 42

2.8. Средний срок службы оповещателя, не менее, лет 10

2.9. Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065.

### **3. Комплектность**

• Оповещатель световой, шт.	1
• Паспорт, шт.	1
• Крепление, шт.	1
• Винт 3x6, шт.	2

### **4. Подготовка к работе**

4.1. При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2. Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, при помощи двух винтов закрепить на оповещатель кронштейн для крепления на стену или потолок.

4.5. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность (белый или жёлтый провод - плюс).

4.6. Закрепить оповещатель к поверхности с помощью четырех саморезов.

### **5. Правила хранения и утилизация.**

5.1. Оповещатели допускается хранить (транспортировать) в крытых помещениях (транспортных средствах) при температуре от -50 до +50°C в упаковке поставщика.

5.2. В помещениях для хранения оповещателей не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5.3. После транспортирования и хранения при отрицательных температурах оповещатели после распаковывания перед проверкой должен быть выдержан в нормальных климатических условиях не менее 2ч.

5.4. Особых мер по утилизации не требуют.

### **6. Гарантии изготовителя**

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном паспорте.

**Произведено в России ИП Раченков Александр Викторович**  
**644076 г. Омск, ул. 75-ой Гвардейской бригады, 1 «В»,**  
**(3812) 58-44-68**